



- ⑨ 電源プラグ：スナップキャップ / ブラック
- ⑧ 中間スイッチ：ブラック
- ⑦ 電源コード：撚りコード / ブラウン
- ⑥ 壁面取付金物：亜鉛メッキ鋼板
- ⑤ 固定ビス：真鍮 / 素地
- ④ アーム：真鍮 / 素地
- ③ フランジ：無垢材 / オーク・ウォールナット
- ② ソケットカバー：真鍮 / 素地 / E17
- ① シェード：布 / リネン

※必ず適合する電球をご使用ください。

LED電球を使用する場合は、外径 $\phi 35$ mmの電球をお選びください。